



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu spawania [A]	Cykl pracy [%]	Prąd impulsu [A]	Częstotliwość prądu AC [Hz]	Balans AC [%]	Waga [kg]	Wymiary [mm]
230	TIG 10 – 200 AC / 10 – 170 DC MMA 10 – 170 AC/DC	TIG AC 35[200A] / DC 40[170A] MMA AC/DC 40[170A]	AC 10 - 200 DC 10 - 170	60	10 – 99	8,7	450 × 135 × 230

Dodatkowe funkcje: 2T/4T, pulsacja, wyjście zdalnego sterowania, HOT START, ARC FORCE, POST GAZ, PRE GAZ

SPARTUS® EasyTIG 210P AC/DC to nowoczesna sterowana cyfrowo spawarka inwertorowa, skonstruowana w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie metodami TIG AC/DC oraz MMA AC/DC. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V. To wszechstronne urządzenie o szerokim zakresie zastosowań. Posiada prosty w obsłudze cyfrowy panel funkcyjny, który zapewnia błyskawiczny dostęp do funkcji spawarki. Umożliwia spawanie stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych (spawanie TIG DC z pulsem – możliwość spawania cienkich elementów). Spawanie prądem przemiennym TIG AC pozwala na spawanie aluminium i jego stopów. Spawarka współpracuje z uchwytyami spawalniczymi wyposażonymi w zdalne sterowanie z poziomu rękojeści.

SPARTUS® EasyTIG 210P AC/DC imponuje niewielkim gabarytem i masą wynoszącą zaledwie 8,7kg. Jest to idealne urządzenie do prac serwisowych, montażowych, a także do prac produkcyjnych. Przykładowe zastosowania: prace remontowe w terenie, prace warsztatowe, utrzymanie ruchu, konstrukcje.

DODATKOWE OPCJE

Przewodowe sterowanie nożne do spawarek TIG, umożliwia zdalne sterowanie prądem podczas spawania. Wartość prądu uzależniona jest od siły nacisku stopy operatora. Jest to doskonałe rozwiązanie do precyzyjnego spawania metodą TIG na stacjonarnym stanowisku spawalniczym. Dostępne długości przewodu: 5m, 10m, 15m, 20m.



STANDARD:

przewód masowy 3m
wężyk gazowy
instrukcja obsługi

PAKIET 4m:

uchwyt TIG SPE 26 4B X 4m
niezbędnik TIG
uchwyt elektrodowy
wężyk gazowy
przewód masowy 3m
instrukcja obsługi

PAKIET 8m:

uchwyt TIG SPE 26 4B X 8m
niezbędnik TIG
uchwyt elektrodowy
wężyk gazowy
przewód masowy 5m
instrukcja obsługi



 **GWARANCJA**

Okres gwarancyjny na urządzenia serii **SPARTUS® Easy** rozpoczyna się od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi i zależy jest od rodzaju dokumentu: **faktura – 12 miesięcy, paragon – 24 miesiące.**